

Link do produktu: <https://oswietleniedoroslin.pl/programator-czasowy-wylacznik-wlaczni-cyfrowy-lcd-p-9978.html>



Programator czasowy wyłącznik włącznik cyfrowy lcd

Cena brutto	51,80 zł
Cena netto	42,11 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	262208084
Kod producenta	11341
Kod EAN	5907451341988

Opis produktu

PROGRAMATOR CZASOWY WYŁĄCZNIK WŁĄCZNIK LCD CYFROWY

Wyłącznik czasowy przeznaczony jest **do sterowania zasilaniem urządzeń domowych**. Posiada wbudowaną baterię do obsługi zegara.

Włącznik czasowy można wykorzystać **do automatycznego czasowego włączania i wyłączania różnych urządzeń**, sterowania ogrzewaniem elektrycznym i oświetleniem pomieszczeń oraz symulacji obecności w domu.

Zastosowanie urządzenia **pozwała na oszczędzanie energii elektrycznej**.

Wyłącznik czasowy wyposażony jest w **duży, czytelny wyłącznik LCD**.

▣ USTAWIANIE ZEGARA

1). Naciśnij i przytrzymaj przycisk „**CLOCK**” przez 3 sekundy, aby wejść w tryb ustawiania zegara. Naciśnij przycisk „**SET**”, pojawi się ikona

trójkąta przed „**GODZINAMI**” (hours) następnie naciśnij przycisk „UP”, aby ustawić godziny.

2). Po zakończeniu ustawiania „**GODZIN**” ponownie naciśnij przycisk „**SET**”, ikona trójkąta przed „**MINUTAMI**” (minutes) zacznie migać, a następnie naciśnij „**UP**” aby ustawić minuty.

3). Po zakończeniu ustawiania „**MINUT**” ponownie naciśnij przycisk „**SET**”, ikona trójkąta przed napisem „**TYGODNIE**” (weeks) zacznie migać, a następnie naciśnij przycisk „**W GÓRĘ**” aby ustawić dzień tygodnia.

4). Po zakończeniu wszystkich operacji należy nacisnąć przycisk „**OK**”, aby wejść w tryb zegara,

ustawić tydzień.

5). Naciśnij przyciski „**CLOCK**” + „**SET**”, aby ustawić czas letni lub zimowy

6). Naciśnij przyciski „**CLOCK**” + „**PROG**”, aby ustawić tryb 24 godzinny lub 12 godzinny.

□ USTAWIANIE PROGRAMU CZASOWEGO

1). Naciśnij przycisk „**PROG**”, aby przejść do ustawień programu czasowego. W trybie można ustawić 16 grup programów czasowych włączania i wyłączania.

2). Naciśnij przycisk „**SET**”, aby ustawić czas włączenia pierwszego programu, ikona trójkąta przed „**GODZINAMI**” zacznie migać, a następnie naciśnij przycisk „**UP**”, aby ustawić godziny.

3). Po zakończeniu ustawiania „**GODZIN**” ponownie naciśnij przycisk „**SET**”, ikona trójkąta przed „**MINUTAMI**” zacznie migać, a następnie naciśnij przycisk „**UP**”.

4). Po zakończeniu ustawiania „**MINUT**” ponownie naciśnij przycisk „**SET**”, ikona trójkąta przed napisem „**TYGODNIE**” zacznie migać, a następnie naciśnij przycisk „**UP**”, aby ustawić tydzień, na zmianę wyświetlą się kombinacje dni tygodnia do wyboru. Wybierz datę, którą chcesz.

5). Po zakończeniu operacji należy nacisnąć przycisk „PROG”, aby wejść do ustawiania czasu wyłączenia 1. programu. Jeśli chcesz ustawić czas włączenia i wyłączenia następnego programu grupowego, kontynuuj naciskanie przycisku „PROG” i postępuj zgodnie z powyższymi instrukcjami.

6). W trybie zegara naciśnij przycisk „**SET**”, aby wybrać „AUTO”, „OFF” lub tryb „**ON**”

Tryby są wyświetlane w następującej kolejności:

□ AUTO (Zasilanie wyłączone. Timer włączony)

□ OFF (Zasilanie wyłączone przez cały czas. Timer wyłączony)

□ ON (Zasilanie włączone przez cały czas. Timer wyłączony)

7). Jeśli chcesz anulować ustawiony program timera, naciśnij przycisk „**PROG**”, wybierz określony timer, a następnie naciśnij przycisk „**CLEAR**”, aby anulować.

□ FUNKCJA LOSOWA

1). Funkcja losowa jest aktywna tylko **w godzinach od 18:00 do 06:00**, jeśli chcesz uruchomić tę funkcję, musisz wybrać tryb **AUTO**

2). Po zakończeniu powyższej operacji, proszę nacisnąć przycisk „**SET**” i „**UP**” w tym samym czasie. Funkcja „**RANDOM**” zostanie aktywowana.

3). Jeśli chcesz anulować funkcję „**RANDOM**”, naciśnij jednocześnie przyciski „**SET**” i „**UP**”, wówczas „**RANDOM**” na wyświetlaczu **LCD** zgaśnie.

□ FUNKCJA ODLICZANIA CZASU

1). Funkcja odliczania czasu działa tylko w trybie „**ON**” lub „**OFF**”.

Funkcja losowa powinna być wyłączona.

2). Po zakończeniu powyższej operacji naciśnij jednocześnie przyciski „**UP**” i „**PROG**”, aby wejść w tryb ustawiania czasu odliczania.

3). Naciśnij przycisk „**SET**”, ikona trójkąta przed „**GODZINAMI**” zacznie migać, a następnie naciśnij przycisk „**UP**”, aby ustawić godziny (0-99).

4). Po zakończeniu ustawiania „**GODZIN**” ponownie naciśnij przycisk „**SET**”, ikona trójkąta przed „**MINUTAMI**” zacznie migać, a następnie naciśnij przycisk „**UP**”, aby ustawić minuty (0-59).

5). Po zakończeniu wszystkich operacji naciśnij przycisk „**OK**”, aby wejść w tryb odliczania czasu.

6). Jeśli chcesz anulować funkcję odliczania czasu, naciśnij jednocześnie „**UP**” i „**PROG**”, napis „**COUNTDOWN**” na wyświetlaczu LCD zniknie. Wyłączy się, a następnie powróci do trybu zegara.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

□ Kod produktu: **11341**

□ Zasilanie: **230V/50Hz**

□ Częstotliwość: **45-65Hz**

□ Maksymalny prąd obciążenia: **16A**

□ Maksymalna moc obciążenia: **3680W**

□ Temperatura pracy: **0-50°C**

□ Zakres timera: **1 minuta-168 godzin (7 dni)** Błąd timera: **≤1 minuta/miesiąc**

WYMIARY:

□ Długość całkowita: **11,5cm**

□ Głębokość bez wtyczki: **3,5cm**

□ Głębokość z wtyczką: **7,5cm**

□ Wielkość wyświetlacza: **3cm x 3,5cm**

ZESTAW ZAWIERA:

- ☒ Fabrycznie nowy wyłącznik czasowy.
- ☒ Oryginalne opakowanie