

Link do produktu: <https://oswietleniedoroslin.pl/programator-czasowy-wylacznik-wlaczni-lcd-cyfrowy-p-9855.html>



Programator czasowy wyłącznik włącznik lcd cyfrowy

Cena brutto	49,70 zł
Cena netto	40,41 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	262207541
Kod producenta	11295
Kod EAN	5907451332559

Opis produktu

PROGRAMATOR CZASOWY WYŁĄCZNIK WŁĄCZNIK LCD CYFROWY

Wyłącznik czasowy przeznaczony jest **do sterowania zasilaniem urządzeń domowych**. Posiada wbudowaną baterię do obsługi zegara.

Włącznik czasowy można wykorzystać **do automatycznego czasowego włączania i wyłączania różnych urządzeń**, sterowania ogrzewaniem elektrycznym i oświetleniem pomieszczeń oraz symulacji obecności w domu.

Zastosowanie urządzenia **pozwała na oszczędzanie energii elektrycznej**.

Wyłącznik czasowy wyposażony jest w **duży, czytelny wyłącznik LCD**.

Przed pierwszym użyciem, **umieść urządzenie w gniazdku na około 5-10 minut bez obciążenia, aby urządzenie mogło się naładować**.

W tym czasie programator może nie pokazywać żadnych danych na wyświetlaczu i jest to pełni normalne. Taka sytuacja może również mieć miejsce po długim okresie nieużywania urządzenia.

Alternatywny **system 12/24 godzinny**.

Łatwe przełączanie między czasem zimowym i letnim (SUMMER).

USTAWIENIA POCZĄTKOWE:

Użyć spinacza do papieru nacisnąć przycisk **RESET** (usuwa wszystkie ustawienia)

Wyświetlacz LCD wyświetli informację:

Rysunek 1 - automatycznie przejdzie do „Trybu zegara”,

Rysunek 2 - możesz przejść do następnego kroku.

USTAWIENIA ZEGARA:

Pokazuje dzień, godzinę, i minuty

□ Aby ustawić dzień, naciśnij jednocześnie przyciski „**CLOCK**” i „**WEEK**”

□ Aby ustawić godzinę, naciśnij jednocześnie przyciski „**CLOCK**” i „**HOURL**”

□ Aby ustawić minuty, naciśnij jednocześnie przyciski „**CLOCK**” i „**MINUTE**”

□ Aby przełączyć się między trybem **12-godzinnym/24-godzinnym**, naciśnij jednocześnie „**CLOCK**” i „**TIMER**”

□ Zmiana czasu z zimowego na letni: należy wcisnąć przycisk " **CLOCK**" oraz przycisk „**ON/AUTO/OFF**”, na wyświetlaczu pojawi się napis

"SUMMER" (lato).

USTAWIENIE TRYBU PRACY:

☐ **ON**- zawsze włączony

☐ **OFF** - zawsze wyłączony

☐ **AUTO** - automatyczne włączanie/ wyłączanie

Wcisnąć przycisk **ON/AUTO/OFF**, aby ustawić jeden z trzech trybów.

TRYB USTAWIEŃ:

Nacisnąć przycisk **TIMER** aby wejść w tryb ustawień czasowych.

Wcisnąć przycisk **WEEK** (tydzień) aby wybrać grupę dni, w których chcemy włączyć urządzenie.

Można wybrać następujące opcje:

PON WT ŚR CZW PT SO NI (MO TU WE TH FR SA SU), **PON WT ŚR CZW PT** (MO TU WE TH FR), **SO NI** (SA SU), **PON WT ŚR CZW PT SO** (MO TU WE TH FR SA), **PON, ŚR, PT** (MO WE FR), **WT CZW SO** (TU TH SA), **PON WT ŚR** (MO TU WE), **CZW PT SO** (TH FR SA), **PON ŚR PT NI** (MO WE FR SU) **lub opcja wyboru pojedynczych dni tygodnia.**

Przykładowe ustawienie timera. Aby urządzenie włączało się codziennie o godzinie 18:15 a wyłączało o 22:15

a) Wcisnąć przycisk **TIMER** na wyświetlaczu pojawi się 1_ON

b) Wcisnąć przycisk **WEEK** aż na wyświetlaczu pojawi się " MO TU WE TH FR SA SU"

c) Wcisnąć przycisk **HOURL** aż na wyświetlaczu pojawi się 18:15 lub 6:15PM

d) Wcisnąć przycisk **MINUTE** aż na wyświetlaczu pojawi się 18:15 lub 6:15PM

e) Wcisnąć ponownie **TIMER** , na wyświetlaczu pojawi się 1_OFF

Powtórzyć punkty **c** oraz **d**, aż do wyświetlenia się 22:15 lub 10:15PM

Wciśnięcie przycisku RES/RCL spowoduje zatrzymanie programu, ponowne wciśnięcie RES/RCL - uruchomi program

FUNKCJA LOSOWA:

Naciśnij przycisk „RANDOM”, wyświetlacz LCD wyświetli „RANDOM”, wskazując, że obowiązuje od 18:00 do 6:00. Aby anulować funkcję RANDOM, wystarczy ponownie nacisnąć przycisk „RANDOM”, a wskaźnik „RANDOM” zniknie.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

- Kod produktu: **11295**
- **Wysoka jakość** wykonania
- Napięcie: **230V~/50Hz**
- Warunki pracy: **max 16A, 230V~, 50Hz, 3680W**
- Dokładność: **+/- 1 minuta/miesiąc**
- Duży wyświetlacz LCD
- Podtrzymanie pamięci
- Kolor: **biały**
- Certyfikat CE

WYMIARY:

- Długość całkowita: **13cm**
- Głębokość bez wtyczki: **4cm**
- Głębokość z wtyczką: **8cm**
- Wielkość wyświetlacza: **5cm x 3,5cm**

ZESTAW ZAWIERA:

☒ Fabrycznie nowy wyłącznik czasowy.

☒ Oryginalne opakowanie