

Link do produktu: <https://oswietleniedoroslin.pl/oprawa-podszafkowa-listwa-oswietleniowa-lampa-kempingowa-z-magnezem-32cm3w-p-1148.html>



## Oprawa podszafkowa listwa oświetleniowa lampa kempingowa z magnese 32cm/3W

Cena brutto	<b>30,00 zł</b>
Cena netto	<b>24,39 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>184684723</b>
Kod producenta	<b>JPC-1803/JPC-1804</b>

### Opis produktu

**Bezprzewodowa, przenośna listwa magnetyczna led, przenośna świetlówka, ładowana z dowolnej ładowarki USB. Posiada trzy tryby świecenia 100%, 50% i migotanie. W zestawie metalowe samoprzylepne podkładowki mocujące do przyklejenia np. w szafce i kabelek do ładowania z portu USB. Oprawa posiada dwa magnesy mocujące i wieszaczek dzięki czemu można ją powiesić w dowolnym miejscu. Lampa może być też z powodzeniem używana w plenerze jako oświetlenie namiotu czy przyczepy, a w razie problemów możemy włączyć tryb S.O.S poprzez przytrzymanie przycisku.**

Podana moc lampy jest jej mocą faktyczną, a nie jak w innych opisach wirtualną wyliczoną z fusów od herbaty. Zresztą przy 60W mocy przy akumulatorce 2400mAh czas pracy wynosił by 10-12 minut max XD.

### Za pomocą przycisku możemy:

- zmieniać tryby świecenia (ciągłe, 50% mocy i migotanie - wystarczy kliknąć)
- włączyć tryb S.O.S. (wystarczy przytrzymać przycisk - opcja przydatna w terenie)

### Dane techniczne:

- Wat: 3W dla 32cm /5W dla 52cm,
- Materiał: PC,
- Bateria: 1200ma/2400ma
- Typ ładowania: ładowanie USB
- tryby pracy: 3 + 1 (dostępne są trzy tryby, wysokie światło, słabe oświetlenie, szybki błysk) + s.o.s - włączany poprzez długie naciśnięcie przycisku.
- Rozmiar produktu: jak pokazano
- Czas ładowania: około 4-6 godzin
- Czas świecenia: około 2-8 godzin - zależnie od trybu (8 godzin to dla trybu S.O.S.)

Lampę zawsze możemy doładować z power banku - nie gaśnie w trakcie ładowania.

### Montaż lampy:

Aby zamontować listwę, wystarczy użyć dołączonych dwóch uchwyty metalowych, przyklejanych na taśmę dwustronną do wybranego punktu instalacji.

- Przygotuj listwę oraz dołączone do niej elementy montażowe,
- usuń niebieską folię ochronną z podkładek mocujących (ta niebieska),
- wyczyść z kurzu i odłóż miejsce gdzie mają być przyklejone podkładowki,
- usuń papier z napisem "3M" z podkładek,

- 
- przyklej podkładki w wybranym miejscu z zachowaniem odległości tak aby magnesy lampy w nie trafiły lub znacznie prościej i szybciej: umieść podkładki na magnesach lampy klejem go góry i całość przyciśnij do miejsca gdzie ma wisieć.