

Link do produktu: <https://oswietleniedoroslin.pl/worki-prozniowe-worek-wieszakiem-wiszacy-145-x-70-p-8801.html>



Worki próżniowe worek wieszakiem wiszący 145 x 70

Cena brutto	11,08 zł
Cena netto	9,01 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	262203865
Kod producenta	15152
Kod EAN	5907451305751

Opis produktu

WORKI PRÓŻNIOWE WOREK WIESZAKIEM WISZĄCY 145 X 70

WORKI PRÓŻNIOWE:

- ☐ Kod produktu: **15152**
- ☐ Zmniejszają objętość spakowanych rzeczy
- ☐ **Chronią przed kurzem , wilgocią , pleśnią , roztoczami, molami itp**
- ☐ Po włożeniu rzeczy i odessaniu powietrza **pozwalają na zaoszczędzenie miejsca**
- ☐ **Zapobiegają zakurzeniu spakowanych rzeczy**
- ☐ Doskonale **sprawdzają się podczas przeprowadzek lub podróży**
- ☐ Rzeczy przechowywane w worku odzyskują swój kształt po wyciągnięciu z worków
- ☐ Kolor: **przezroczysty**

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA:

1. Rzeczy przeznaczone do przechowywania należy poskładać a następnie włożyć do worka. Nie należy wkładać do jednego worka zbyt dużych ilości ubrań. Wszystkie przedmioty wkładane do worków powinny być czyste i suche (rys.1)
2. Worek należy zamknąć dołączona do zestawu zasuwką (rys.2)
3. Przystawić końcówkę ssącą odkurzacza do zaworu próżniowego i odessać znajdujące się w worku powietrze . Mając na uwadze materiał , z którego są zrobione rzeczy oraz planowany czas przechowywania należy odessać taką ilość powietrza (w przybliżeniu 30%, aby włożone rzeczy odzyskały po wyjęciu swój oryginalny kształt i wielkość (rys. 3)
4. Rzeczy włożone do worka próżniowego zajmują teraz znacznie mniej miejsca i są zabezpieczone przed szkodnikami (roztocami , molami itp.) , pleśnią , wilgocią i niechcianymi zapachami.

UWAGA!!!

Worek należy przechowywać poza zasięgiem dzieci !!!

Istnieje niebezpieczeństwo uduszenia !!

ZESTAW ZAWIERA:

- ☒ Fabrycznie nowy worek próżniowy 70 x 145 z wieszakiem do szafy
- ☒ Oryginalne opakowanie