

Link do produktu: <https://oswietleniedoroslin.pl/myjka-ultradzwiekowa-600ml-sterylizator-kosmetyczny-p-11521.html>



Myjka ultradźwiękowa 600ml sterylizator kosmetyczny

Cena brutto	196,80 zł
Cena netto	160,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	287866817
Kod producenta	01742
Kod EAN	5907451333723

Opis produktu

MYJKA ULTRADŹWIĘKOWA 600ml STERYLIZATOR KOSMETYCZNY

Myjka przeznaczona **do szybkiej dezynfekcji i mycia różnego rodzaju narzędzi kosmetycznych**. Skutecznie **eliminuje bakterie, drożdżaki, wirusy i inne mikroby**. Niezbędna do usuwania zabrudzeń w ciężko dostępnych miejscach, **zapewnia czyszczenie** nawet najbardziej **skomplikowanych kształtów**.

Oczyszczanie przedmiotów następuje poprzez wprowadzenie płynu w wibracje. Urządzenie **nie powoduje żadnych uszkodzeń w trakcie mycia przedmiotów**. Urządzenie może być stosowane **do wszystkich narzędzi ze stali i stopów metali**, sprawia że czyszczone przedmioty są pozbawione smug i odbarwień.

IDEALNY DO CZYSZCZENIA:

☐ Zegarków

☐ Biżuterii

-
- Protez zębowych
 - Bransolet
 - Narzędzi do manicure
 - Narzędzi fryzjerskich
 - i wiele innych.

SPOSÓB UŻYCIA:

1. Otwórz pokrywę i napełnij zbiornik ze stali nierdzewnej wodą lub specjalnym płynem do dezynfekcji.

Uwaga. Nie włączać urządzenia na sucho, bez wody lub płynu do dezynfekcji.

2. Umieść przedmioty w wodzie. Przedmioty powinny być całkowicie zalane wodą. **Nie przekraczaj poziomu MAX**

3. Zamknij pokrywę, podłącz urządzenie do gniazdka elektrycznego. Wyświetlacz LED pokazuje 180 (domyślny czas czyszczenia).

4. Naciśnij przycisk ON/OFF, aby rozpocząć 180 sekundowy czas pracy.

Uwaga. Podczas czyszczenia słyszalny będzie brzęczący dźwięk. Oznacza to, że maszyna działa.

5. Naciśnij przycisk TIME aby wybrać dowolny czas pracy: 180s 280s 380s 480s 90s.

6. Naciśnij przycisk DEGAS aby uruchomić tryb odgazowania , odgazowanie zatrzyma się automatycznie po 300 sekundach pracy.

Naciśnij ponownie przycisk DEGAS, aby zatrzymać odgazowywanie w dowolnym momencie.

7. Po osiągnięciu wybranego czasu, urządzenie przestaje działać, a następnie wyświetla komunikat HI.

8. Po zakończeniu czyszczenia odłącz urządzenie, otwórz pokrywę i wyjmij dezynfekowane narzędzia. Następnie wylej brudną wodę ze zbiornika, wyczyść i wytrzyj zbiornik.

Urządzenie nie powinno pracować bez przerwy dłużej niż 60 minut.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

- ☐ Kod produktu: **01742**
- ☐ **Wysoka jakość wykonania**
- ☐ Napięcie: **220-240V 50Hz**
- ☐ Częstotliwość czyszczenia: **40kHz**
- ☐ Moc: **35W**
- ☐ Pojemność zbiornika: **600ml**
- ☐ **Koszyk z drobnymi oczkami**
- ☐ **Nakładka, półeczka**
- ☐ Wyświetlacz **LED**
- ☐ Kolor: **biało- szary**

WYMIARY:

- ☐ Wysokość: **13cm**
- ☐ Szerokość: **20cm**
- ☐ Głębokość: **14cm**
- ☐ Wymiar klapki: **17cm x 10cm**
- ☐ Wymiar komory dezynfekującej: **15,5cm x 9,5cm x 5cm**
- ☐ Wymiary koszyczka: **15cm x 9,5cm x 6cm**
- ☐ Wymiary wkładki na bransoletki, zegarki, itp: **11cm x 6cm x 3,5cm**

ZESTAW ZAWIERA:

☒ Fabrycznie nowy sterylizator

☒ Oryginalne opakowanie